

<b>Descrição:</b>	<b>Configuração de comprimento variável do código de barras Intercalado 2 de 5 (ITF 2 de 5).</b>
<b>Produto(s):</b>	<b>Leitor de código de barras S-500</b>
<b>Documento (s) de Referência:</b>	Manual de Usuário S-500 <a href="http://www.bematech.com.br">http://www.bematech.com.br</a>

**Assunto:** Procedimento de configuração do Leitor de Código de Barras S-500 para leitura do código Intercalado 2 de 5 = ITF 2 de 5 com comprimento variável entre 04 e 60 dígitos.

Todos os códigos de barras do tipo ITF 2 de 5 compreendidos entre 04 e 60 dígitos serão reconhecidos pelos leitores S-500 após esta configuração.

Para a correta configuração, leia sequencialmente os códigos abaixo:

OBS: Recomenda-se que esta codificação seja salva como padrão do cliente, assim cada vez que resetar o leitor para o padrão de fábrica e retornar ao padrão do cliente, ela será reativada. Por isto esta codificação (salvar como padrão do cliente) já consta no procedimento abaixo.

	Início de configuração
	Configuração de um comprimento fixo ITF 2 de 5
	Tabela ASCII Completo - NUL
	Salvar configuração (para confirmar comprimento)
	Configuração de comprimento mínimo ITF 2 de 5 (04 dígitos)
	Tabela ASCII Completo -- 0
	Tabela ASCII Completo -- 4
	Salvar configuração (para confirmar comprimento)
	Configuração de comprimento máximo ITF 2 de 5 (60 dígitos)
	Tabela ASCII Completo -- 6
	Tabela ASCII Completo -- 0
	Salvar configuração (para confirmar comprimento)
	<u>Salvar como padrão do cliente</u>
	Fim de configuração

Para garantir que o padrão do código de barras Intercalado 2 de 5 (ITF 2 de 5) seja sempre este, quando resetar o leitor, retorne a configuração padrão do cliente, conforme configuração de Reset disponível no site da Bematech.

**OBS:** Recomenda-se atenção na leitura de códigos de barras maiores que 35 dígitos, para que o feixe laser abranja o código na sua totalidade, caso contrário lerá apenas parte do código.