

Como Instalar a Impressora Fiscal

Para Instalar a Impressora FISCAL devemos baixar o Bematool.



Após o DOWNLOAD do Bematool instale o programa.

Com o programa Bematool 3.0.5 instalado, iremos instalar a Impressora Fiscal.

1º Qual seria a porta de comunicação? <u>SERIAL</u> ou <u>USB</u>

SERIAL

USB







SERIAL



Clique em "LOCALIZAR IMPRESSORA".

Clique em "OK".

Bematool 3 - Impressoras Fiscais Bematech - Exclusivo Para Térmicas Help/Ajuda = F1								
bemat	tech	EMATOOL ^{Pro}			NewTech			
Instalar D Configuração Gerenciador Finalizar	Priver USB	MP2100FI na CO Número de Série VI LOCALIZAÇÃO I R Ú Ú Ú H Versso ou pomoroz MFD Livre Desenvolvim joaqoe Versão 3.	DM1 - Localizar Novar 100% EMULADOR DO ECF sora Fiscal Localizada com OK Sora Fiscal Localizada com Sora Fiscal Localizada	sucessol Sucessol	Configurações do ECF			
Informações de Retorno da Impressora Fiscal - ACK - ST1 - ST2 - ST3								
Fim de Papel	Comando sem ESC	Erro Tipo Parâmetro	Alíquota Esgotada	Enviando Comando: Lendo Uso da MFD				
Pouco Papel	Comando Inexistente	M.F. Lotada	Cancel. não Permitido	Retorno Extendido: COMANDO OK				
Erro no Relógio	Cupom Aberto	Erro de CMOS	CNPJ/IE não Prog.					
Ecf em Erro	Parâmetro Inválido	Alíquota Não Prog.	Comando não Exec.	Retorno do EUF: AUK - S11 - S12 - S13 = 6, U, D, D				

Aparecendo a seguinte mensagem "Impressora Fiscal Localizada com Sucesso!", com essa mensagem a impressora já esta instalada.



Iremos agora só fazer um teste de impressão.



Clique em "Relatórios Fiscais"

			 Imprimir L Visualizar Salvar em 	eitura Leitura Arquivo	Emitir Leitura X	
			Por Da Inicial / / Final / /	ata Ini	Por Redução 30 Dias cial Todas as Reduçõe nal dos Últimos 30 Dia	
			Imprimir L Visualizar Salvar em Simplificac	eitura Leitura Arquivo la (Opcional)	Emitir Leitura da Memória Fiscal	
			Ajustar Re	elógio em Até 5 prário de Verão	Minutos em Relação a Hora do Computado Após a Redução(Atualmente INATIVO)	
Jtilize Papel Homolog	jado pelo Ato Cotepe ICMS 18 55	۷º 7, de 16 de Março de .	2011 Marque a C o Texto / Habilitar	aixa e Leia Antes de o Botão	Emitir Redução Z	
nformações de l	Retorno da Impressora	Fiscal - ACK - ST1	- ST2 - ST3			
Fim de Papel	Comando sem ESC	Erro Tipo Parâmetro	Alíquota Esgotada	Enviando Comando: Lendo Uso da MFD		
Pouco Papel	Comando Inexistente	M.F. Lotada	Cancel. não Permitido	Retorno Extendido: COMANDO OK		
Erro no Relógio	Cupom Aberto	Erro de CMOS	CNPJ/IE não Prog.			
Ecf em Erro	Parâmetro Inválido	Alíquota Não Prog.	Comando não Exec.	Retorno do EUF: AUK - S11 - S12 - S13 = 6, 0, 0, 0		

Clique em "Emitir Leitura X"

Clique em "OK"



E verifique que ira sair uma Leitura X na Impressora

A impressora já esta devidamente configurada para poder operar.

USB

Clique em "Instalar Driver USB"



Clique em "LOCALIZAR IMPRESSORA".

Bematool 3 - Imp	Help/Ajuda = F1 X							
bemat	NewTech							
Instalar D	Driver USB	Locali	Zar Impressora		Configurações do ECF			
(·		0%						
1 🚽	•	Número de Série	•		ZMF			
		Versão Atual						
Configuração	o do Bematool	Reduções Restantes			Helatorios Fiscais			
		Último Doc. na MFD	×					
		Última Redução	-		>.			
		Horário de Verão	•					
Gerenciador de Comandos		Versão da Bemafi32.d	6,1,1,8		Comandos Adicionais			
		MFD Livre 0%						
Desenvolvimento : João Fábio Vicente joao@newtechsc.com.br Versão 3.0.5 Assinatura e validação de arquivos Bematech					- MFD e Informações do ECF			
Informações de Retorno da Impressora Fiscal - ACK - ST1 - ST2 - ST3								
Fim de Papel	Comando sem ESC	Erro Tipo Parâmetro	Alíquota Esgotada					
Pouco Papel	Comando Inexistente	M.F. Lotada	Cancel. não Permitido					
Erro no Relógio	Cupom Aberto	Erro de CMOS	CNPJ/IE não Prog.					
Ecf em Erro	Parâmetro Inválido	Alíquota Não Prog.	Comando não Exec.) lite			



Aparecendo a seguinte mensagem "Impressora Fiscal Localizada com Sucesso!", com essa mensagem a impressora já esta instalada.



Iremos agora só fazer um teste de impressão.



Clique em "Relatórios Fiscais"

Clique em "Emitir Leitura X"



Clique em "OK"



E verifique que ira sair uma Leitura X na Impressora

A impressora já esta devidamente configurada para poder operar.

