

Manual de Usuário



Manual de Usuário da MP-2800 TH Código: 501015240 - Revisão 1.0 Dezembro de 2018 Copyright © Bematech Hardware Ltda., São José dos Pinhais, Brasil Todos os direitos reservados.

Nenhuma parte desta publicação pode ser copiada, reproduzida, adaptada ou traduzida sem a permissão prévia por escrito da Bematech Hardware Ltda., exceto quando permitido por direitos de patente.

As informações contidas nesta publicação são puramente informativas, sujeitas a alterações sem prévio aviso. Além disso, a empresa não se responsabiliza pelo uso de tais informações. No entanto, à medida que os aperfeiçoamentos do produto forem implementados, a Bematech envidará todo esforço possível para fornecer informações atualizadas sobre os produtos descritos nesta publicação. A mais recente versão deste manual pode ser obtida no site da Bematech na Internet:

www.bematech.com.br

A despeito de outras exceções contidas neste Manual, o Comprador deste produto ou os terceiros envolvidos assumem as consequências e a responsabilidade como resultado de: (a) uso intencional para quaisquer aplicações impróprias, involuntárias ou não autorizadas deste produto, incluindo qualquer fim específico; (b) modificações, reparações ou alterações não autorizadas deste produto; (c) uso do produto sem que sejam seguidas as instruções de operação e manutenção da Bematech ; (d) uso do produto como parte de sistemas ou outras aplicações em que qualquer falha do mesmo possa criar situações propícias a danos pessoais ou materiais. Nos casos acima descritos, a Bematech e seus diretores, administradores, funcionários, subsidiárias, afiliadas e revendedores não serão considerados responsáveis ou chamados a responder por quaisquer reivindicações, custos, danos, perdas, despesas e quaisquer outros danos diretos ou indiretos, assim como por reivindicações que alegarem negligência por parte da Bematech em relação ao projeto ou fabricação do produto.

A Bematech não se responsabiliza por quaisquer danos ou problemas decorrentes do uso de quaisquer opções ou consumíveis que não sejam os designados como produtos originais da Bematech ou produtos aprovados pela Bematech.

Todos os nomes e logotipos de produtos mencionados nesta publicação podem ser marcas registradas de seus respectivos proprietários e são aqui reconhecidos como tal.

As garantias dos produtos correspondem àquelas expressamente mencionadas no Manual do Usuário. A Bematech rejeita toda e qualquer garantia implícita para o produto, incluindo (mas sem limitar-se a) garantias implícitas de mercantilidade ou adequação para fins específicos. Além disso, a Bematech não será responsabilizada ou sujeita a responder por quaisquer danos especiais, incidentais ou consequências ou até mesmo ganhos ou lucros cessantes decorrentes do uso do produto pelo Comprador, pelo Cliente ou por terceiros.

Prefácio

Aviso

Nenhuma garantia de qualquer tipo está relacionada a este material.

Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida, transmitida, armazenada, transcrita em qualquer forma ou meio sem autorização expressa da Bematech.

Todas as imagens contidas neste manual, tanto descritivas, diagramas e fotos de passo-a-passo são meramente ilustrativas. Alterações tanto no produto quanto nas informações deste documento podem ser feitas sem aviso prévio. Para a revisão mais recente deste documento, acessar o site <u>www.bematech.com.br</u>.

Quem pode ler esse manual?

Esse manual pode ser usado por clientes, por técnicos ou assistências técnicas credenciadas pela Bematech.

Outras publicações relacionadas

• Guia de Referência Rápida

O Guia de Referência Rápida acompanha o produto e contém o Certificado de Garantia.

Telefone para Contato

- Suporte para Equipamentos: 0800 644 2362
- Para outros fins acesse <u>www.bematech.com.br</u>.

Informação sobre Descarte do Produto



Esse símbolo indica que seu produto eletrônico não pode ser jogado no lixo comum, mas precisa ser descartado da maneira correta. Quando o tempo de vida do produto acabar, consulte a Bematech ou suas autoridades locais para saber mais como fazer a correta reciclagem do produto.

Informações de Segurança

Essa seção apresenta informações importantes quanto a manutenção da segurança e do uso efetivo do produto. Por favor, leia cuidadosamente e guarde tais informações em um local acessível.

- Antes de instalar o produto e seus dispositivos, leia o Guia de Referência Rápida.
- Para prevenir choques elétricos ou até mesmo descargas, desconecte o cabo de alimentação da tomada e os cabos de comunicação do produto antes de fazer qualquer alteração no produto.
- Desconecte os cabos de alimentação antes de instalar algum dispositivo no produto.
- Antes de conectar ou remover algum cabo de comunicação, tenha certeza de que os cabos de alimentação estão desconectados.
- Procure por uma assistência técnica credenciada antes de instalar qualquer tipo de adaptador ou extensão nos cabos de alimentação. A mal instalação poderá ocasionar a interrupção do aterramento do circuito.
- Tenha certeza de que voltagem da tomada aonde o produto será instalado está de acordo com a necessidade do produto. Se não tem certeza quanto a voltagem na sua área, contate a sua companhia elétrica local.
- Se os conectores de alimentação estiverem quebrados ou danificados, não os tente consertar. Contate um serviço técnico qualificado para realização do conserto.
- Não retire o pino de aterramento do cabo de energia, isso interromperá o aterramento do produto. Podendo assim causar danos ao produto e ao usuário.
- Antes de usar o produto, tenha certeza que os cabos estão corretamente conectados e os cabos de alimentação não estão danificados. Se você notar qualquer defeito, contate o seu revendedor ou assistência técnica imediatamente.
- Para evitar curto circuitos, mantenha clipes de papel, parafusos e grampos longe dos conectores, portas de comunicação e do circuito do produto.
- Evite poeira, umidade e temperaturas extremas. Não coloque o produto em locais com água.
- Esta impressora está equipada com uma serrilha para a realização do corte do cupom. Ao cortar o cupom, trocar a bobina ou realizar qualquer tipo de modificação que este manual instrui, não toque com os dedos ou partes da mão nos dentes da serrilha, sob risco de dano à integridade física.
- Ao abrir a impressora, tome cuidado para não tocar na cabeça térmica de impressão, ela poderá estará quente.
- Coloque o produto em superfícies estáveis.
- Se você encontrar problemas técnicos com o produto, contate um serviço técnico credenciado pela Bematech ou o seu revendedor.

Sumário

Pre	efáci	o	3
1	Inf	formações do Produto	6
1	l.1	Conteúdo da Embalagem	6
1	L.2	Identificação dos Botões	6
1	L.3	Identificação dos LEDs	7
1	L.4	Vista Posterior do Produto	8
1	L.5	Interface Fonte de Alimentação	8
2	Ins	stalando a Impressora	9
2	2.1	Conectando a Rede Elétrica	9
2	2.2	Inserindo a Bobina Térmica	9
2	2.3	Papel Térmico	10
2	<u>2.</u> 4	Ambiente de Uso	10
2	2.5	Conectando a Gaveta de Dinheiro	10
3	Au	to Teste na Impressora	11
4	Pro	ocedimentos	12
C	Onde	obter o Software de Usuário	12
4	ł.1	Instalação de Drivers	12
4	1.2	Conectando-se através da porta USB	13
4	1.3	Conectando-se à Rede	14
4	1.4	Conectando-se através da porta serial	17
4	1.5	Configurações através do Windows	21
4	1.6	Ajuste de DIP Switches	23
4	ł.7	Procedimentos de Testes no Produto através do Software do Usuário	25
4	1.8	Atualização do Firmware	28
5	Pro	ocedimentos de Limpeza do Produto	29
5	5.1	Gabinete Externo	29
5	5.2	Rolo do Pláten	29
5	5.3	Sensores	29
5	5.4	Gabinete Interno	29
5	5.5	Cabeça Térmica	29
6	Es	pecificações do Produto	30
7	Re	solução de Problemas	31

1 Informações do Produto

1.1 Conteúdo da Embalagem

No interior da embalagem do produto encontram-se os seguintes itens:

- MP-2800 TH
- Guia de Referência Rápida
- Fonte de Alimentação
- Cabo de Alimentação
- Cabo USB

Guarde a embalagem para um eventual transporte.

1.2 Identificação dos Botões



1.3 Identificação dos LEDs

A impressora MP-2800 TH irá transmitir mensagens de luz através dos LEDs localizados na parte frontal da mesma. São simples informações que ajudarão a manter a mesma em seu funcionamento padrão. Na tabela a seguir, estão as informações que a mesma transmite.

LEDs	Possível causa	Correção	Observação
Ambos os LEDs	Falta de papel	Troque a bobina de papel térmico como indicado na <u>página 10</u>	Caso estas correções não funcionem, favor entrar em contato
acesos	Tampa aberta	Certifique-se que a tampa está fechada corretamente	com a central de relacionamento. (0800 644 2362)
LED Papel (direita) piscando	A tampa foi aberta durante o funcionamento da guilhotina, deixando a mesma presa	Siga as instruções dadas no <u>item 1.3.1</u> .	Caso a mesma não volte a funcionar, favor entrar em contato com a central de relacionamento. (0800 644 2362)

1.3.1 Para reajustar a guilhotina, favor seguir os passos a seguir:

1. Desligue a impressora;

- 2. Se possível, abra a tampa da bobina de papel;
- 3. Abra a tampa frontal da impressora, conforme imagem a seguir:



3.1 Com ambas as mãos, puxe a tampa frontal para cima, conforme imagem ao lado;

3.2 Retire a tampa, puxando-a para fora, deixando exposto a engrenagem da guilhotina;

4. Levante o plástico cobrindo a engrenagem e a gire em sua direção até que a guilhotina volte à posição normal, como indicado na imagem abaixo;

5. Feche novamente ambas as tampas, atentandose para que o papel seja colocado novamente de maneira correta;

6. Religue a impressora, a mesma deverá estar funcionando!



1.4 Vista Posterior do Produto



1.5 Interface Fonte de Alimentação

Entrada da fonte de alimentação 110/220V. Saída da fonte de alimentação 24V, 2,5A.

Pino	Power 3 pin	
1	Terra	2 10
2	+24V	3 0 7
3	GND	

2 Instalando a Impressora

2.1 Conectando a Rede Elétrica

Certifique-se que a impressora está desligada. Conecte o cabo AC na fonte de alimentação e o plugue na tomada de energia. É importante garantir que o aterramento esteja ligado para assegurar um correto e seguro funcionamento do produto.

Ligue a impressora usando a chave Liga/Desliga localizada na lateral esquerda da impressora. Verifique se o LED mais da esquerda acendeu em azul. A impressora irá inicializar.

2.2 Inserindo a Bobina Térmica

Para inserir o papel na impressora, empurre o gatilho e levante a tampa conforme indicado na figura a seguir:





2.3 Papel Térmico

Para o melhor desempenho e durabilidade das impressoras Bematech, recomenda-se a utilização de papéis térmicos que correspondam às seguintes especificações:

Gramatura: 45 a 65 g/m² Espessura: 48 a 70 μm Lisura: Bekk > 300 s

Estas especificações são definidas pelo ATO COPETE 004/10 para as bobinas térmicas utilizadas em ECFs. A Bematech utiliza em sua linha de produção e laboratórios de serviços papéis térmicos da empresa Personalize, fabricante Koehler – KT 48 FA, com gramatura 48 ± 5 g/m², espessura 53 ± 5 µm e lisura Bekk \ge 350 s

2.4 Ambiente de Uso

Sua MP-2800 TH deve operar em uma superfície plana e estável. Mantenha a saída de papel da impressora desobstruída. Não puxe ou segure o papel quando a impressora estiver imprimindo. Obs.: Evite instalá-la em locais úmidos, sujeitos à poeira ou à ação do calor, como luz e aquecedores.

2.5 Conectando a Gaveta de Dinheiro

A impressora MP-2800 TH está homologada para utilização com as gavetas de dinheiro da Bematech.

Para instalar a Gaveta de Dinheiro, siga os passos abaixo:

- 1) Desligue a impressora.
- 2) Conecte o cabo de comunicação da gaveta de dinheiro na impressora.
- 3) Ligue a impressora.

3 Auto Teste na Impressora

Para configurar a impressora para realizar o auto teste. Siga os passos abaixo:



Depois da impressão do auto teste a impressora retornará ao modo "pronta para imprimir". Se a impressora está no modo Hexadecimal Dump e o cliente deseja voltar ao modo "pronta para imprimir", desligue e ligue a impressora ou aperte o botão de avanço de papel três vezes.

4 Procedimentos

Onde obter o Software de Usuário

O Software do Usuário será disponibilizado na página do produto, no site da Bematech, e no portal do Bematech Software Partners.

4.1 Instalação de Drivers

Após a instalação do software através dos sites mencionados acima, execute o programa "Driver – Impressora Bematech MP-2800 TH".

Primeiramente, aperte em avançar, até que a tela a seguir seja exibida;

Selecione Sistema Operacional (x86/x64)						
Selecione Sistema Operacional						
O Windows 2000	\bigcirc Windows XP	○ Windows 2003				
○ Windows Vista	○ Windows 7	● Windows 8 ● Windows 10				
Instalar Driv	er de porta USB se	rial virtual	Sair			
Instalar driver de impressora						
Este driver fuciona em Windows ×86 e ×64.						

Escolha o seu sistema operacional e clique em "Instalar driver de impressora";

Clique em "Próximo", assim, a tela a seguir será exibida;

Se	leciona a porta (x86/x64)		×
1	Especifique a porta A porta é utilizada Especifique a port conexão TCP/IP ou out	para conectar a impressora ao computador. a que está utilizando. Se você está conectando através de uma ro tipo de porta não listada abaixo, crie uma nova porta	
[Port	Туре	^
	USB001	Porta de impressora virtual para USB	
	SHRFAX:	Porta do Monitor do Fax	
	COM1:	Porta Local	
	COM2:	Porta Local	
	COM3:	Porta Local	
	COM4:	Porta Local	
	FILE:	Porta Local	
	LPT1:	Porta Local	×
[Criar porta Configurar porta	
	Este driver fuciona em	< Voltar Instalar Cancela Windows ×86 e ×64.)r

Selecione em qual porta a impressora está conectada e clique em "Instalar"

4.2 Conectando-se através da porta USB

A conexão USB com a impressora é feita de maneira bem comum, através de um cabo USB Tipo B. Após instalar o driver para a porta na qual a impressora está conectada, abra o software "Bematech Printer Setting Tool", então escolha a opção USB, na parte superior e então a porta na qual a mesma está conectada:

💊 Software de configuração - Bematech MP-2800 TH - v1.5 —							
Configurações Quick Test							
O COM O ETHERNET OUSB Auto teste							
Número da porta: COM1 ~ Endereço IP: USB0 ~ Acionar guilhotina	Reiniciar						
Baudrate: 19200 V 192 . 168 . 123 . 100 Gaveta de dinheiro							
Config. Ethernet Config. Impressora Config. Marca preta Config. Logo NV DIP Config & Status							

Atenção! A conexão USB é fundamental para a configuração dos outros métodos de comunicação da impressora.

4.3 Conectando-se à Rede

4.3.1 IP Estático

Após conectar a impressora à mesma rede do computador, abra o software "NetWinConfig" encontrado nos sites indicados ao início dessa seção e então siga os passos a seguir.

Clique em "Search Printers", assim, a impressora aparecerá, juntamente com suas configurações de rede;

Name	MAC 004750 9C7EC1	IP 10 /1 103 21	Subnet	Protocol Operation(O)
	004730 307201	10.41.103.21	233.233	Search Printers(S)
				Wireless Parameter Setting(V
				IP Parameter Setting(I)
				Interface Firmware Update(U
				Printer Status(C)
				Print Test Page(P)
				Reboot Device(R)
	m		•	Exit(E)

Clique então na linha com a descrição da impressora e aperte em "Print Test Page". Após a impressão da página de testes, aperte em "OK";

	MAC	IP	Subnet	
GP 80 Printer	004750 9C7EC1	10.41.103.21	255.255	Protocol Operation(O)
				Search Printers(S)
_				Wireless Parameter Setting(W
NetWinConfig				IP Parameter Setting(I)
Sen	d command of printing) test page successfu	lly!	Interface Firmware Update(U)
		C	ж	Printer Status(C)
				Print Test Page(P)
L				Print Test Page(P) Reboot Device(R)

Name	MAC	IP	Subnet	
GP 80 Printer	004750 9C7EC1	10.41.103.21	255.255	Protocol Operation(O)
Check P	rinter Status			ers(S)
	Status	List of t	he Printe	er Setting(M
Prir	nter Status			Setting(I)
	Printer is off-line	4	Paper is end	e Update(U)
	Cover is open	9	Cashdrawer is	s open us(C)
	Cutter is error	9	Running feed	button age(P)
	Paper is near end	н 🎱	Printer is bus	y ice(R)
	Automatically res	storable 🧉	Restorable en	ror)
After se	Automatically res	storable	Restorable en Return(R)	ror

No botão "Printer Status" é possível verificar informações da impressora;

O procedimento de conexão pela rede pode ser também feito pelo software "Bematech Printer Setting Tool", também encontrado nos sites listados no início da seção. Para tal, siga os passos descritos a seguir:

No campo de Configurações acima, selecione Ethernet e coloque o endereço IP no qual a impressora está conectada. **Importante:** O endereço deverá ser aquele que é mostrado no software "NetWinConfig" ou através do Auto-Teste, demonstrado no <u>item 4.3.2</u>.

🔌 Software de configuraçã	ăo - Bematech MP-2800 TH - v	/1.5	_	×
Configurações			Quick Test	
О СОМ		USB	Auto teste	
Número da porta: CO	M1 V Endereço IP:	None ~	Acionar guilhotina	Reiniciar
Baudrate: 192	200 🗸 192 . 168 .	123 . 100	Gaveta de dinheiro	
Config. Ethernet Confi	g. Impressora Config. Marc	a preta Config. Logo NV D	DIP Config & Status	
1 ~	Configura intensidade	Chinês Simplificado $~\vee~$	Conjunto de caracteres	Imprime Codepa
Habilitado v	QRCode	0:PC437 ~	Configura Codepage	ge
Habilitado ~	Reimprimir em caso de fim de papel	Modo UTP \sim	Configura modo USB	
0.5 ~	Unidades de deslocamento vertical	Fixo ~	USB Fixo	
10Base v	Velocidade Ethernet	Com Suporte v	Fonte Reduzida	
Desabilitado 🗸	Desconexão automática	Hexadecimal \vee	Mode de visualização do MAC	
120mm/s ~	Configura velocidade de impressão	IP Estático v	Modo DHCP	

4.3.2 IP Dinâmico – DHCP

Para que a impressora busque um IP automaticamente da rede, siga os passos a seguir:

No software "Bematech Printer Setting Tool", vá na aba "Config. Impressora" e então na opção "Modo DHCP". Clicando na setinha, será possível escolher a opção "Modo 1 (Auto) ";

Software de configura	ıção - Bematech MP-2800 TH -	v1.5	_	
Configurações			Quick Test	
○ сом		T O USB	Auto teste	
Número da porta: C	COM1 V Endereço IP:	None ~	Acionar guilhotina	Reiniciar
Baudrate: 1	9200 ~ 192.168.	123 . 100	Gaveta de dinheiro	
Config. Ethernet Cor	nfig. Impressora Config. Marc	ca preta Config. Logo NV E	DIP Config & Status	
1 ~	Configura intensidade	Chinês Simplificado $~~$ $~~$	Conjunto de caracteres	Imprime
Habilitado v	QRCode	0:PC437 ~	Configura Codepage	ge
Habilitado ~	Reimprimir em caso de fim de papel	Modo UTP $$	Configura modo USB	
0.5 ~	Unidades de deslocamento vertical	Fixo ~	USB Fixo	
10Base ~	Velocidade Ethernet	Com Suporte ~	Fonte Reduzida	
Desabilitado 🗸	Desconexão automática	Hexadecimal ~	Mode de visualização do MAC	
120mm/s v	Configura velocidade de impressão	IP Estático V	Modo DHCP	
		Modo1 (Auto)		
		Modozusemu		

Desligue a impressora e realize o Auto Teste da mesma assim como descrito na página 12;

Após a impressão do Auto Teste, a mesma fará a busca de um IP disponível;

Coloque o IP no software "Bematech Printer Setting Tool", assim como descrito na página 16, porém com o IP dado pela impressora;



4.4 Conectando-se através da porta serial

4.4.1 Cabo Serial

A conexão serial da impressora é de maneira direta, porém a maioria dos cabos seriais são invertidos (Cross). Portanto, deve-se utilizar dois cabos comuns, um conectado ao outro ou um cabo com ligação direta. Assim, a impressora será reconhecida no software "Bematech Printer Setting Tool".

O Baudrate, taxa de comunicação de dados que dita a velocidade de comunicação entre a impressora e o computador, é configurado através das DIP Switches embaixo da impressora, como explicado no <u>item 4.5</u>. Por padrão, o Baudrate é de 19200.

Abaixo, uma imagem exemplificando as conexões direta e inversa dos cabos seriais encontrados no mercado:



4.4.2 Porta Serial Virtual (VCOM)

Para configurar uma porta USB para que a mesma funcione como uma porta serial virtual, siga os passos a seguir:

Abra novamente o software "Driver – Impressora Bematech MP-2800 TH" e clique em "Avançar" até chegar à tela a seguir:

Selecione Sistema Operacional (x86/x64)						
Selecione Sistema (peracional					
O Windows 2000	○ Windows XP	O Windows 2003	I			
○ Windows Vista	\bigcirc Windows 7	● Windows 8 ● Windows 10				
Instalar Driv	er de porta USB se	rial ∨irtual	Sair			
Instalar driver de impressora						
Este driver fuciona en	n Windows ×86 e ×	64.				

Selecione a opção "Instalar Driver de porta USB serial virtual" e então em "Avançar" até que o software volte a tela anterior.

Clique então em "Instalar driver de impressora" e "Avançar" até que a tela a seguir seja mostrada. Nessa, selecione a porta serial virtual e clique em "Instalar".

A porta é utili Especifique a onexão TCP/IP o	izada para conectar a in a porta que está utilizan pu outro tipo de porta nã	npressora ao computac do. Se você está conec o listada abaixo, crie u	dor. ctando através de uma ima nova porta	
Port	Туре			^
USB001	Porta de impress	sora virtual para USB		
SHRFAX:	Porta do Monitor	do Fax		
COM1:	Porta Local			
COM2:	Porta Local			
COM3:	Porta Local			
COM4:	Porta Local			
FILE:	Porta Local			
LPT1:	Porta Local			¥
		Criar porta	Configurar porta	
			Instalar	

Após a instalação, abra o "Bematech Printer Setting Tool" e então se conecte, primeiramente através de comunicação USB normalmente. Selecione então "Modo UTP" e mude para "Modo VCOM" e então clique em "Configura modo USB".

💫 Software de configuração - Bematec	h MP-2800 TH -	v1.5			-	
Configurações					Quick Test	
○ СОМ		T	USB		Auto teste	
Número da porta: COM1 🗸	Endereço IP:		USB0	\sim	Acionar guilhotina	Reiniciar
Baudrate: 19200 V	192 . 168 .	123 . 100			Gaveta de dinheiro	
Config. Ethernet Config. Impresso	ra Config. Mar	ca preta Co	nfig. Logo N	V DI	P Config & Status	
1 v Configura	intensidade	Chinês S	implificado	~	Conjunto de caracteres	Imprime
Habilitado v QR	Code	0:PC437		~	Configura Codepage	ge
Habilitado ~ Reimprimi fim d	r em caso de e papel	Modo UTI Modo UTI	P 2	~	Configura modo USB	
0.5 Vida deslocar	ades de iento vertical	Modo VC	MC		USB Fixo	
10Base v Velocidar	de Ethernet	Com Sup	orte	~	Fonte Reduzida	
Desabilitado 🗸 Desconexã	io automática	Hexadeci	mal	~	Mode de visualização do MAC	
120mm/s V Configura v impl	velocidade de ressão	IP Estátic	0	~	Modo DHCP	

Aperte, então, em "Reiniciar". Quando a impressora religar, a opção de comunicação USB estará desabilitada. Feche e abra novamente o software "Bematech Printer Setting Tool".

Selecione agora a comunicação serial na parte superior do software, assim como a porta que está sendo utilizada para a porta virtual e o baudrate ditado pelas DIP switches.

💊 Software de configuração - Bematech MP-2800 TH - v1.5 — 🛛 🛛 🗙					
Configurações			Quick Test		
Сом		⊖ USB	Auto teste		
Número da porta: COM5 🗸 🗸	Endereço IP:	None ~	Acionar guilhotina	Reiniciar	
Baudrate: 19200 ~	192 . 168 .	123 . 100	Gaveta de dinheiro		
Config. Ethernet Config. Impresso	ra Config. Marca	a preta Config. Logo NV [DIP Config & Status		
1 v Configura	intensidade	Chinês Simplificado $~~$	Conjunto de caracteres	Imprime	
Habilitado ~ QR	Code	0:PC437 ~	Configura Codepage	ge	
Habilitado ~ Reimprimi fim d	r em caso de e papel	Modo UTP ~	Configura modo USB		
0.5 VIIIda deslocam	ades de iento vertical	Fixo ~	USB Fixo		
10Base v Velocidad	de Ethernet	Com Suporte v	Fonte Reduzida		
Desabilitado 🗸 Desconexã	io automática	Hexadecimal ~	Mode de visualização do MAC		
120mm/s V Configura v impr	velocidade de ressão	IP Estático v	Modo DHCP		

4.5 Configurações através do Windows

Após a instalação do driver, pode-se realizar a escolha de qual comunicação utilizar através de ferramentas do próprio Windows, como descrito a seguir.

Para tal, abra o menu de "Dispositivos e Impressoras", encontrado no Painel de Controle ou na barra de pesquisa do Windows. Nela, você deverá identificar o Driver da impressora instalado, como mostrado a seguir:



Clique com o botão direito e vá na opção "Propriedades da impressora", como mostrado a seguir:



Gerenciamer	nto de Cores	Seguranç	ya Ci	onfiguraç	ões do Dispositivo
Geral	Compart	ilhamento	Porta	IS	Avançado
Driver - Impressora Bematech MP-2800 TH Imprimir na(s) porta(s) a seguir. Os documentos serão impressos na primeira porta livre selecionada.					
Porta	Descrição		Impressora		1
COM5:	Porta serial				
COM6:	Porta serial				
COM7:	Porta serial				
COM8:	Porta serial				
COM9:	Porta serial				
FILE:	Imprimir em	arquivo			
USB001	Porta de imp	ressora vi	Driver - Imp	ressora	Bematech
Adicionar Porta Excluir Porta Configurar Porta					
Ativar suporte bidirecional					
Ativar poo	l de impressão				

Nesta janela, vá em "Portas", como mostrado a seguir:

Aqui, você pode escolher qual tipo de comunicação a impressora utilizará, USB, Serial ou Rede. Após escolher a porta desejada, clique em "Aplicar" e então "OK".

Gerenciamento	de Cores	Segurança	Configuraçã	ões do Dispositivo
Geral	Compartil	lhamento	Portas	Avançado
So [Driver - Impr	essora Bematech	MP-2800 TH	
.ocal:				
Comentário:				
Modelo: [Driver - Impre	essora Bematech	MP-2800 TH	
Modelo: E Recursos Cor: Não)river - Impre	essora Bematech P	MP-2800 TH Papel disponível:	
Modelo: E Recursos Cor: Não Frente e verso: N)river - Impre Jão	essora Bematech P	MP-2800 TH Papel disponível: 80(72)x 297 mm	^
Modelo: D Recursos Cor: Não Frente e verso: N Grampeamento:	Driver - Impre Ião Não	essora Bematech P	MP-2800 TH 'apel disponível: 80(72)x 297 mm	^
Modelo: E Recursos Cor: Não Frente e verso: N Grampeamento: /eloc.: Desconho)river - Impre lão Não ecido(a)	essora Bematech P	MP-2800 TH Papel disponível: 80(72)x 297 mm	^
Modelo: E Recursos Cor: Não Frente e verso: N Grampeamento: Resolução máxir)river - Impre Ião Não ecido(a) ma: 203 dpi	essora Bematech P	MP-2800 TH Papel disponível: 80(72)x 297 mm	~ ~

Caso deseje, pode-se imprimir uma página de teste na aba "Geral", como mostrado a seguir:

4.6 Ajuste de DIP Switches

Para acessar as DIP Switches da impressora, vire a mesma de cabeça para baixo e abra o compartimento localizado embaixo da mesma, como indica a imagem a seguir:



4.6.1 Chave 1

A Chave 1 é responsável por ativar ou desativar a guilhotina da impressora. A seguir a indicação de cada posição da Chave 1:

- **ON:** Desativa a guilhotina, ou seja, a mesma não irá mais ser ativada e não cortará o papel.
- **OFF:** Ativa a guilhotina ao final de cada impressão.

4.6.2 Chave 2

A Chave 2 é responsável por ativar ou desativar o alarme sonoro da impressora. A seguir está a indicação de cada posição da Chave 2:

- **ON:** Ativa o alarme sonoro.
- **OFF:** Desativa o alarme sonoro, ou seja, a impressora não fará mais nenhum som.

4.6.3 Chave 3

A Chave 3 é responsável pela densidade da impressão da impressora. A seguir está a indicação de cada posição da Chave 3:

- **ON:** Faz com que a densidade da impressão seja mais escura. Pode acarretar em redução da velocidade da impressão.
- **OFF:** Faz com que a densidade da impressão seja mais clara.

4.6.4 Chave 4

A Chave 4 é responsável por ativar ou desativar o código de caractere de dois bytes. A seguir está a indicação de cada posição da Chave 4:

- **ON:** Desativa o código de caractere de dois bytes, como por exemplo caracteres japoneses, chineses, entre outros.
- **OFF:** Ativa o código de caractere de dois bytes, como por exemplo caracteres japoneses, chineses, entre outros.

4.6.5 Chave 5

A Chave 5 é responsável pelo número de caracteres por linha da impressora. A seguir está a indicação de cada posição da Chave 5:

- **ON:** A impressora ficará com 42 caracteres por linha.
- **OFF:** A impressora ficará com 48 caracteres por linha.

4.6.6 Chave 6

A Chave 6 é responsável por ativar ou desativar a guilhotina com a gaveta de dinheiro. A seguir está a indicação de cada posição da Chave 6:

- **ON:** Ativa a guilhotina com a gaveta de dinheiro.
- **OFF:** Não ativa a guilhotina com a gaveta de dinheiro.

4.6.7 Chaves 7 e 8

Juntas, as Chaves 7 e 8 controlam o baudrate (velocidade da transmissão serial da impressora). A seguir estão todas as combinações possíveis para ambas as Chaves.

Chave	Configuração da velocidade da transmissão serial				
7	ON	OFF	OFF	ON	
8	OFF	ON	OFF	ON	
Baudrate	9600	115200	19200	38400	

Como padrão de fábrica, ambas as Chaves vêm em OFF, ou seja, com um baudrate de 19200.

4.7 Procedimentos de Testes no Produto através do Software do Usuário

Nota:

- O Software do Usuário é a ferramenta desenvolvida pela Bematech para configurar, testar e atualizar o equipamento;

- As fotos são meramente ilustrativas; o modelo/família do produto e versão do software podem variar.

4.7.1 Aba superior "Configurações"

Nessa parte superior, pode-se escolher qual tipo de comunicação será utilizado:

- Comunicação serial: Pode-se escolher a qual porta a impressora está conectada e o Baud Rate. O Baud Rate é ditado pelas DIP Switches que estão na parte inferior da impressora. As configurações estão explicitadas no Guia Rápido.
- Comunicação pela rede: Pode-se escolher o endereço IP que será utilizado na comunicação pela rede.

• Comunicação por USB: Pode-se escolher a porta USB que a impressora está.

^y	👆 Software de config	uração - Bematec	h MP-2800 TH - v1.3		_		<
	Configurações				Quick Test		1
	⊖ com		ETHERNET	⊖ USB	Auto teste		
	Número da porta:	COM1 ~	Endereço IP:	None ~	Acionar guilhotina	Reiniciar	
	Baudrate:	19200 ~	192 . 168 . 123 . 100]	Gaveta de dinheiro		

4.7.2 Aba superior "Quick Test"

Na parte de Quick Test, tem-se 4 opções:

- Auto teste: Realiza o Autoteste da impressora, mostrando diversas configurações da mesma.
- Acionar guilhotina: Puxa um pouco de papel e aciona a guilhotina.
- Gaveta de dinheiro: Testa o funcionamento da abertura da gaveta de dinheiro.
- Reiniciar: Reinicia a impressora, deve ser apertado após cada mudança de configuração.

4.7.3 Aba "Config. Ethernet"

Pode-se configurar o IP que será utilizado pela impressora, assim como o ID da mesma. Por padrão, o ID é automático.

💊 Software de configuração - Bematech MP-2800 TH - v1.3	– 🗆 X
Configurações	Quick Test
O COM	Auto teste
Número da porta: COM1 ~ Endereço IP: None ~	Acionar guilhotina Reiniciar
Baudrate: 19200 ~ 192 . 168 . 123 . 100	Gaveta de dinheiro
Config. Ethernet Config. Impressora Config. Marca preta Config. Logo NV DI	P Config & Status
Novo endereço IP da impresssora: 192 . 168 . 123 . 200 Co	onfigurar novo endereço IP
Novo ID Ethernet da impressora:	nfigurar Novo ID Ethernet da impressora(Auto)

4.7.4 Aba "Config. Impressora"

Pode-se configurar diversas opções da impressora, sendo facilmente selecionadas em cada campo correspondente. Algumas das opções mais importantes são:

- QRCode: Habilita ou desabilita a possibilidade do firmware imprimir QR Codes.
- Reimprimir em caso de fim de papel: Habilita ou desabilita a reimpressão caso o papel acabe durante uma impressão.
- Configura velocidade de impressão: Escolhe algumas velocidades de impressão, importante ressaltar que pode afetar a qualidade da impressão.
- Modo DHCP: Habilita ou desabilita o IP automático da impressora, para que não seja necessário configurar um IP específico para a mesma.
- Imprime Code Page: Imprime os caracteres os quais a impressora reconhece para impressão.

Software de configuraç	ção - Bematech MP-2800 TH -	v1.4	-	
Configurações			Quick Test	
○ сом		T O USB	Auto teste	
Número da porta: Co	OM1 V Endereço IP:	None ~	Acionar guilhotina	Reiniciar
Baudrate: 19	0200 ∨ 192.168.	123 . 100	Gaveta de dinheiro	
Config. Ethernet Con	fig. Impressora Config. Mar	ca preta Config. Logo NV [DIP Config & Status	
1 ~	Configura intensidade	Chinês Simplificado $~~$ \sim	Conjunto de caracteres	Imprime
Habilitado v	QRCode	0:PC437 ~	Configura Codepage	ge
Habilitado <	Reimprimir em caso de fim de papel	Modo UTP \sim	Configura modo USB	
0.5 ~	Unidades de deslocamento vertical	Fixo ~	USB Fixo	
10Base v	Velocidade Ethernet	Com Suporte ~	Fonte Reduzida	
Desabilitado 🗸	Desconexão automática	Hexadecimal ~	Mode de visualização do MAC	
120mm/s ~	Configura velocidade de impressão	IP Estático V	Modo DHCP	

4.7.5 Aba "Config. Logo NV"

Pode-se carregar uma imagem em formato Bitmap (.bmp) para impressão. Há configurações para alterar o tamanho da impressão, abaixo.

🔌 Software de configuração - Bematec	h MP-2800 TH - v1.5		_	X
Configurações			Quick Test	
○ сом	ETHERNET	O USB	Auto teste	
Número da porta: COM1 🗸	Endereço IP:	None	✓ Acionar guilhotina	Reiniciar
Baudrate: 19200 V	192 . 168 . 123 . 1	00	Gaveta de dinheiro	
Config. Ethernet Config. Impresso	a Config. Marca preta	Config. Logo NV	DIP Config & Status	
Selecionar e carregar lo	go			
Imprimir Logo NV				
Apagar Logo NV				
Modo de impressão				

4.8 Atualização do Firmware

	💫 Firmware Updater v1.2		_		×
	Configuration				
/	О СОМ	ETHERNET	O USB	1	\searrow
(Port name: COM1 ~	IP address:	None		~)
	Baudrate: 19200 ~	192 . 168 . 123 . 100			
	2 Reboot Printer	are-NVID-2018-06-05 ~	Upda Firmw	4 vare	

Para realizar a atualização do Firmware, basta escolher a conexão atual da impressora MP-2800 TH na parte superior (1), então reiniciá-la (2), escolher o Firmware desejado (3) e apertar em "Update Firmware" (4).

Enquanto o procedimento está ocorrendo, o LED de atenção da impressora ficará piscando.

Quando o procedimento terminar, a mesma reiniciará automaticamente e o botão power ficará azul novamente, indicando que a mesma está pronta para utilização, já com o Firmware atualizado.

5 Procedimentos de Limpeza do Produto

5.1 Gabinete Externo

Limpar o gabinete externo com um pano macio umedecido em água ou detergente neutro. Nunca use estopa quimicamente tratada ou substâncias químicas como álcool ou solventes similares. O uso desses produtos pode agredir a superfície externa da impressora, causando manchas irreversíveis.

5.2 Rolo do Pláten

Limpe o rolo do pláten (rolo de borracha) com um cotonete ou pincel macio, remova qualquer partícula de pó. Nunca use estopa quimicamente tratada ou substâncias químicas de qualquer espécie. O uso desses produtos pode fazer com que a borracha do rolo pláten resseque, causando problemas no tracionamento do papel.

5.3 Sensores

Limpe os sensores da MP-2800 TH utilizando um pincel com cerdas macias, retire todo o acúmulo de sujeira que fica sobre a lente.

5.4 Gabinete Interno

Antes de limpar o gabinete interno, certifique-se que a impressora esteja desligada. Levante a tampa e retire a bobina de papel, utilize uma flanela, pano macio ou pincel com cerdas macias, e retire cuidadosamente toda a poeira acumulada.

5.5 Cabeça Térmica

Atenção!

A cabeça térmica pode estar quente logo após a impressão. Deixe-a esfriar antes de limpá-la, os elementos térmicos da cabeça de impressão são frágeis, evite contato com qualquer objeto de metal ou qualquer material abrasivo.

Muitos dos problemas da impressão por papel térmico são causados por resíduos acumulados no equipamento. Por este motivo é recomendado uma breve limpeza no equipamento a cada troca de bobina de papel.

Para tal, utilize algodão ou haste de algodão com álcool isopropílico no cabeçote de impressão, removendo qualquer resíduo do papel que possa ter sido gerado durante a impressão. Pode-se também utilizar uma caneta específica para limpeza de cabeça térmica.

6 Especificações do Produto

Característica		Especificação			
	Método	Transferência térmica direta			
Impressão	Velocidade	Até 250mm/s			
	Comprimento	576 ou 512 pontos por linha			
Caracteres por Linha	42 ou 48 (ESC/POS)				
	Тіро	Papel com revestimento térmico			
	Largura	De 58 a 82,5 mm			
Papel	Espessura	0,06 – 0,08 mm			
	Diâmetro da Bobina	Ø 72 mm (máximo)			
	Alimentação de Papel	Bobina Interna			
Confiabilidade	Vida Útil da Cabeça Térmica	150 Km			
Corte de Papel	Corte automático através de guilho	otina			
Sensores	Presença de Papel, Fim de Papel, A	Abertura de Tampa			
Interface	Padrão	USB, Ethernet e Serial			
Set de Comandos	ESC/POS				
	Tipo	Externa			
	AC	100 ~ 240 VAC, 50/60Hz			
Alimentação	DC	24VDC/ 2,5A			
	Conector AC	INMETRO (Padrão Brasileiro)			
	Conector DC	A9099-3U			
Temperatura	Temperatura de Operação 0 ~ 45°0	0			
Dimensões	Largura X Comprimento X Altura	140 x 180 x 135 mm (Medido)			
Peso	1,0 Kg (Peso Líquido)				
Cor	Preta				
Set de Caracteres	Code pages: 437 (USA/ Standard European Languages) 858 (Mult 3847 (Brazil – ABNT) Diversas ou	Europe) 850 (Multilingual "Latin-1" – Western ilingual with Euro symbol) 860 (Portuguese) itras.			
Código de Barras	EAN-8, EAN-13, CODE 39, CODE 93 417, QR Code	3, CODE 128, ITF, CODABAR, UPC-A, UPC-E, PDF-			
Gaveta de Dinheiro	1 Conector fêmea RJ11 para gavet	ta de dinheiro (24 V / 1A)			
Inserção do Papel	Carga fácil (Drop-in easy-load)				
Saída do Papel	Frontal (Front Print)				
Umidade	Umidade de Operação de 10 ~ 80%	<u>,</u>			
Garantia	1 ano				
Operação	Horizontal ou Vertical (wall mount)				

7 Resolução de Problemas

Siga as instruções da tabela abaixo para resoluções de possíveis problemas, se o problema não for resolvido recorra à nossa Central de Relacionamento com o Cliente pelo número **0800 644 2362** ou à uma Assistência Técnica Credenciada Bematech.

Problema	Possível causa	Solução
A impressora não liga.	Não há energia na tomada.	Verifique se há uma chave central/tomadas para a sala. Conecte outros equipamentos à tomada para verificar sua operação.
	Possível problema com o cabo de força, ele pode estar rompido, ou não estar bem conectado à impressora e/ou à tomada.	Desligue a impressora. Desconecte o cabo da tomada e verifique a continuidade do cabo de força. Verifique a conexão do plugue com a tomada, e do conector com a fonte.
A impressora não responde aos comandos	O cabo de comunicação USB defeituoso.	Verifique se há uma boa conexão do cabo USB entre a impressora e o computador ou troque o cabo de comunicação em uso.
	O cabo de rede está rompido ou mal conectado.	Certifique-se que um cabo esteja conectado entre o roteador e a Ethernet da impressora.
Impressão ruim	Partículas de pó e/ou resíduos de papel na cabeça térmica da impressora podem influenciar a qualidade de impressão.	Limpe a cabeça térmica periodicamente como descrito no item <u>5</u> .
O papel não sai da impressora	Papel atolado.	CUIDADO! Não toque na cabeça de impressão da impressora. Deixe-a esfriar, evitando, assim, riscos de queimaduras.Desligue a impressora, espere esfriar e abra a tampa.Remova o papel amassado da impressora e instale uma nova bobina de papel se necessário.Remova o resto de papel amarrotado.
Lâmina da guilhotina bloqueada	Objetos podem estar bloqueando a lâmina.	Se a lâmina estiver bloqueada, desligue a impressora. Abra a tampa do compartimento da bobina de papel. Remova os objetos que estão bloqueando a lâmina. Em seguida, ligue a impressora novamente. Espere a lâmina retornar. O firmware moverá a lâmina para a posição normal sem qualquer intervenção do usuário. Se isso não resolver o problema, entre em contato com a central de relacionamento. (0800 644 2362)

Manual de Usuário MP-2800 TH



bematech.com.br