bematech	TÍTULO CONFIGURAÇÃO LEITOR BR – 200BT – ATUALIZAÇÃO DE FW			
EMITIDO POR	ÁREA EMISSORA	REVISÃO	DATA	
Javan Machado Bonfim	Engenharia de Produto	00	26/10/2017	
REVISADO POR: -	APROVADO POR	APROVADO POR: Carlos Timm Bonow		

Procedimento de Configuração Leitor BR - 200BT

1. Ferramentas Necessárias

- Leitor BR200 BT
- Cabo USB ou Adaptador Bluetooth
- Software Z325xHost_V100 (.zip)
- Imprimir este procedimento.

2. Procedimento

2.1 Conectar o leitor via USB ou Bluetooth no computador e ler as seguintes configurações:



Início da configuração





Fim da Configuração

bematech	TÍTULO CONFIGURAÇÃO LEITO	R BR – 200BT – A	TUALIZAÇÃO DE FW
EMITIDO POR	ÁREA EMISSORA	REVISÃO	DATA
Javan Machado Bonfim	Engenharia de Produto	00	26/10/2017
REVISADO POR: -	APROVADO PO	APROVADO POR: Carlos Timm Bonow	

2.2 Execute o Software para Update do Firmware "Software Z325xHost_V100.exe". A imagem a seguir aparece:

STEP 1 Port: USB Port STEP 2 Select a file for new firmware Search	STEP 3 Run

- 2.3 Selecione "USB Port" no campo "STEP 1".
- 2.4 Clique em "Search" para encontrar o arquivo "Bematech BR-200 2017110200.bin" e selecioná-lo:

🧳 Abrir		×
Examinar:	Jacobia Z-3250 bematech	← 🗈 📸 🖬 ▾
Nome	*	Data de modificaç Ti
Bematech BR-200 2017110200.bin		02/11/2017 16:04 Ai
•		4
Nome:	Bematech BR-200 2017110200.bin	Abrir
Tipo:	Firmware file(*.bin)	Cancelar

- 2.5 Clique "RUN" no "STEP 3" para realizar a atualização do Firmware.
- 2.6 Leia os códigos a seguir para restaurar o leitor em "Modo Fábrica":

bematech_O	TÍTULO CONFIGURAÇÃO LEITOR BR – 200BT – ATUALIZAÇÃO DE FW			
EMITIDO POR	ÁREA EMISSORA	REVISÃO	DATA	
Javan Machado Bonfim	Engenharia de Produto	00	26/10/2017	
REVISADO POR: -	APROVADO POR	APROVADO POR: Carlos Timm Bonow		





Return scanner to factory defaults



End of Configuration

2.7 Leia os códigos abaixo para mostrar a versão do Firmware:





SHOW VERSION

2.8 A versão mostrada deve ser:

BEMATECHÇZ3101(S04.01) VerÇ1.51 DateÇ11;02;2017 BT AddrÇ00190E1818D1