

Descrição:	Procedimento para atualização de firmware para leitores de código de barras
Produto(s):	Leitor de código de barras S-500 – a partir número de série: C 151Hxxxxxx

Assunto: Atualização do firmware do leitor de código de barras S- 500, com número de série a partir de C151Hxxx. Compreende todos os Leitores C151Hxxx, D151Hxxxx e E151Hxxxx.

Objetivo: Atender as especificações de leitura do código ITF 2 de 5, com comprimento variável de 04 a 60 dígitos e do código Febraban, versão atual (abrange boletos tradicionais e tributos como FGTS, GRU, etc), ambos habilitados no padrão de fábrica.

Obs:

- Leitores S-500 com número de série B051Hxxxxx e C051Hxxxx não são passíveis desta atualização.
- Leitores com número de série a partir de <u>E151H314298</u> já estão com o firmware atualizado.
 Confira a versão do firmware antes de iniciar o processo: BEMATECHÇZ3151(S01.01)U VerÇ01.15
 Dateç05;30;2013

Preparação do leitor

Como o software que será utilizado para fazer o upload do firmware utiliza a interface USB, primeiramente é necessário instalar os drivers USB do leitor em seu computador. Para isso siga os passos abaixo:

- Baixe os arquivos no site da Bematech e salve-os no seu computador: Bematech, equipamentos, Leitor S-500, Downloads, Drivers, arquivo: S-500_Firmware v.2013.rar
- 2. Conecte o leitor com a interface USB no computador
- 3. Ler o código de Início de Configuração:

Início de Configuração



4. Ler o código de Atualiza USB:

Atualiza USB





5. Clicar na mensagem que aparece no canto inferior direito da barra de inicialização:



6. Clicar em "Não obter software de driver pelo Windows Update"

📜 Instalação de Software de Driver				
Instalando software de driver do dispositivo				
Barcode Scanner	OPesquisando o Windows Update			
Obter o software de driver para o dispositivo pelo Windows Update pode levar um tempo. Não obter software de driver pelo Windows Update				
	<u>F</u> echar			

7. Selecionar "Sim" para a opção de ignorar a obtenção do driver



8. Aguardar o término da instalação do software pelo sistema operacional



A partir desse momento seu leitor estará pronto para receber o firmware novo. Cada modelo de leitor possui um firmware diferente, portanto o processo para atualização é diferente. Observe a seguir os passos para atualizar o firmware para cada modelo de leitor.



Leitor S-500

Execute o software Z6170Host_V100B.exe

3 Z6170 Utility V1.00 07-13-2009		
STEP 1 Port USB Port STEP 2 Select a file for new firmware Search	STEP 3	

- Selecione a porta como "USB Port" no STEP 1
- No STEP 2, clique em "Search" para procurar o arquivo do firmware.
- Selecionar o arquivo Z3151_bematech_13053000.out
- Clique em "Run" no STEP 3 para iniciar o processo de gravação.

Aguardar a mensagem de término do processo.

Depois de concluído o processo de gravação de firmware o leitor será reiniciado. Você deve reiniciar o leitor para aplicar as alterações.

9 Z6170 Utility V1.00 07-13-2009		
STEP 1 Port: USB Port	Update STEP 3	
STEP 2 Select a file for new firmwa	Download Finished!	"Run
Z3151_bematech_1305:	ОК	

Para reiniciar o leitor, leia os códigos a seguir:



Para verificar se o processo foi realizado com sucesso, leia a versão do firmware do leitor, conforme configuração abaixo. A versão exibida deve ser: **BEMATECHÇZ3151(S01.01)U VerÇ01.15 DateÇ05;30;2013**

Leia sequencialmente os códigos de barras para verificar a versão do firmware:



Início de configuração
Exibir versão de firmware

IMPOTANTE: Este procedimento atende apenas o leitor S-500, para alterar a versão do firmware do leitor S-100, a partir do número de série C101Hxxxx, acesse o documento de atualização de Firmware do Leitor S-100, no site da Bematech.