

Descrição:	Procedimento resetar os Leitores S-100 (retorno ao padrão de fábrica)
Produto(s):	Leitor de código de barras S-100
Documento de referência	Manual do leitor S-100 http://www.bematech.com.br

Objetivo: Resetar o leitor para o padrão de fábrica. Esta configuração deve ser feita quando quiser modificar as configurações previamente feitas no seu leitor S-100 ou quando o seu leitor estiver se comportando de forma estranha, travando ou não conseguindo efetivar nova configuração.

Importante: ao resetar o leitor S-100 as configurações salvas anteriormente serão perdidas, mas podem ser refeitas através do manual do produto.

Obs: Para criar um padrão de uso, cada vez que efetivar uma nova configuração que deseja que permaneça sempre no seu leitor S-100, após efetivar a configuração salve como padrão do cliente. Assim, cada vez que resetar o leitor e retornar ao padrão do cliente* estas configurações serão recuperadas e as demais serão descartadas.

Para resetar o leitor, leia os códigos a seguir sequencialmente:

Início de Configuração



Reset



*Retorna ao padrão do cliente



Fim de Configuração



Para verificar se configuração foi feita corretamente, preste atenção no bipe o leitor, pois ao finalizá-la o leitor bipará de forma distinta, um bipe mais longo e um mais curto.

Salva como padrão do cliente



Este código deve ser acrescido a cada configuração que quiser que permaneça sempre ativa no seu leitor S-100.

Para tal, leia os códigos:

- Início de configuração
- A configuração desejada (ex. habilitar código Febraban)
- Inclua este código: salva como padrão do cliente
- Fim de configuração